if brand

Trywin

T.MAP

サーバー利用マニュアル

通信機能付きデジタルフォトフレーム

Luna CPS-No.1



目次

はじめに 3

本書の目的.....3
管理サーバーご使用までの流れ.....3
ご利用イメージ.....3

管理サーバーにアクセスする 4

携帯電話からアクセスする 4
パソコンからアクセスする 4

ユーザー登録をする..... 5

携帯電話から登録する 5
パソコンから登録する 7

ログイン / ログアウトする 9

携帯電話でログインする 9
パソコンでログインする 9
携帯電話でログアウトする 10
パソコンでログアウトする 10

デジタルフォトフレームを登録する..... 11

携帯電話で登録する.....11
パソコンで登録する.....12

投稿者を追加する..... 13

携帯電話で追加する.....13
パソコンで追加する.....14

メールに添付して写真を送る 15

携帯電話で送る.....15
パソコンで送る.....16

メールでメッセージを送る 17

携帯電話で送る.....17
パソコンで送る.....18

インターネットを通して写真を送る..... 19

履歴を確認する..... 20

携帯電話で確認する.....20
パソコンで確認する.....21

デジタルフォトフレームの通話設定..... 22

フォトフレーム名を変更する 23

携帯電話で変更する.....23
パソコンで変更する.....24

投稿者情報を変更する..... 25

携帯電話で変更する.....25
パソコンで変更する.....26

ユーザー情報を変更する..... 27

携帯電話で変更する.....27
パソコンで変更する.....28

用語の説明 29

困ったときの確認事項..... 30

はじめに

本書の目的

通信機能付きデジタルフォトフレーム Luna CPS-No.1 にデジタルカメラや携帯電話で撮影した写真を送り届けるために、デジタルフォトフレーム管理サーバー（以下「管理サーバー」）をご用意しております。
本書は、この管理サーバーを快適にお使いいただくための手引きとして作成しております。

お知らせ

- 本書に記載されている画像はイメージです。レイアウトなどを予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ひと月内に送ることができる写真とメールの数は、合計で 60 通です。
- 携帯電話から写真を送る場合、契約されている携帯電話会社のパケット料金が別途発生いたします。データ量の大きい写真を頻繁に送られる場合は、契約されている携帯電話会社のパケット定額プランなどに加入されることをお勧めいたします。

管理サーバーご使用までの流れ

1. 「管理サーバーにアクセスする」（☞ 4 ページ）
2. 「ユーザー登録をする」（☞ 5 ページ）
3. 「ログイン / ログアウトする」（☞ 9 ページ）
4. 「デジタルフォトフレームを登録する」（☞ 11 ページ）

⚠ご注意

- 通信機能付きデジタルフォトフレーム Luna CPS-No.1 に写真やメールを送るには、送信元（投稿者）を登録する必要があります（☞ 13 ページ）。登録していないアドレスからは送信できませんので、あらかじめご了承ください。

ご利用イメージ



ユーザー（管理者）

- デジタルフォトフレームに写真やメッセージを送ることができます。
- 投稿者（☞右記）を招待することができます。
- デジタルフォトフレームからの音声通話発信機能を使うための、発信先の登録ができます。
- その他、管理サーバーの設定を行うことができます。

投稿者

- デジタルフォトフレームに写真やメッセージを送ることができます。

Luna（デジタルフォトフレーム）設置者

- ユーザー（管理者）や投稿者から送られてきた写真やメッセージを見ることができます。
- 音声による通話ができます。（発信には、発信先の登録が別途必要です。）

管理サーバーにアクセスする

携帯電話からアクセスする

以下の QR コードを読み込んでアクセスする。

QR コードを読み込むための携帯電話の操作のしかたについては、携帯電話の取扱説明書をお読みください。

QR コードの読み込みができない場合は、以下の URL を直接入力してください。

http://www.tellus-luna.com

以下の画面が表示されます。



パソコンからアクセスする

ブラウザー（インターネット閲覧ソフト）を立ち上げ、以下の URL を入力する

http://www.tellus-luna.com

以下の画面が表示されます。

ユーザー登録をする

はじめて管理サーバーにアクセスする際は、ユーザー登録を行う必要があります。以下の手順で登録を行ってください。

携帯電話から登録する

❶ **[新規登録]** をクリックする



❷ PSID、パスコード、メールアドレスを入力する

- PSID とパスコードは、デジタルフォトフレームの設定画面でご確認ください（☞取扱説明書　30 ページ）。
- メールアドレスは、現在ご使用中のパソコンまたは携帯電話のメールアドレスを入力してください。

お知らせ

- ドメイン指定受信を設定している場合は、「tellus-luna.com」ドメインからのメールを受信できるようにしてください。

❸ **[送信]** をクリックする



仮登録が完了しました。登録したメールアドレスに、本登録用の URL が記載されたメールが届きます。



（次のページにつづきます）

ユーザー登録をする

❹ メールに記載された URL にアクセスする

- 通常は URL をクリックするとアクセスできます。
- PSID、パスコード、メールアドレスが記載された登録画面が表示されます。

❺ ニックネーム、ログインパスワード（確認用と合わせて２箇所）、フォトフレーム名を入力する

❻ **[送信]** をクリックする
登録確認画面が表示されます。



❼ 登録内容を確認し、問題が無ければ **[登録]** をクリックする



以下の画面が表示されれば登録完了です。
ブックマークを付けるか、お気に入りに登録してください。次回以降にこの登録した URL にアクセスすると、メールアドレスとパスワードを入力するログイン画面（TOP ページ）になります。（☞ 4 ページ）



[マイページ] をクリックすると、ホーム画面が表示されます。

ユーザー登録をする

パソコンから登録する

❶ **[新規登録]** をクリックする

❷ PSID、パスコード、メールアドレスを入力する

- PSID とパスコードは、デジタルフォトフレームの設定画面でご確認ください（☞取扱説明書　30 ページ）。
- メールアドレスは、現在ご使用中のパソコンまたは携帯電話のメールアドレスを入力してください。

お知らせ

- ドメイン指定受信を設定している場合は、「tellus-luna.com」ドメインからのメールを受信できるようにしてください。

❸ **[送信]** をクリックする



仮登録が完了しました。登録したメールアドレスに、本登録用の URL が記載されたメールが届きます。



（次のページにつづきます）

ユーザー登録をする

❹ メールに記載された URL にアクセスする

- 通常は URL をクリックするとアクセスできます。
- PSID、パスコード、メールアドレスが記載された登録画面が表示されます。

❺ ニックネーム、ログインパスワード（確認用と合わせて 2 箇所）、フォトフレーム名を入力する

❻ **[送信]** をクリックする
登録確認画面が表示されます。

❼ 登録内容を確認し、問題が無ければ **[登録]** をクリックする



以下の画面が表示されれば登録完了です。
ブックマークを付けるか、お気に入りに登録してください。次回以降にこの登録した URL にアクセスすると、メールアドレスとパスワードを入力するログイン画面（TOP ページ）になります。（☞ 4 ページ）

[マイページ] をクリックすると、ホーム画面が表示されます。

ログイン / ログアウトする

携帯電話でログインする

❶ 管理サーバーにアクセスする

- 登録完了後にアクセスすると、TOP 画面が表示されます。ユーザー登録を行っていない場合は、**[新規登録]** をクリックして登録を行ってください。（☞ 5 ページ）
- 「メールアドレスを保存する」の横のチェックボックスをクリックしてチェックを入れると、次回からパスワードを入力するのみでログインできます。
- パスワードを忘れた場合は **[パスワードを忘れた場合]** をクリックし、表示に従ってパスワードを変更してください。

❷ メールアドレスとパスワードを入力し、**[ログイン]** をクリックする



ホーム画面が表示されたらログイン完了です。



パソコンでログインする

❶ 管理サーバーにアクセスする

- 登録完了後にアクセスすると、TOP 画面が表示されます。ユーザー登録を行っていない場合は、**[新規登録]** をクリックして登録を行ってください。（☞ 7 ページ）
- 「メールアドレスを保存する」の横のチェックボックスをクリックしてチェックを入れると、次回からパスワードを入力するのみでログインできます。
- パスワードを忘れた場合は **[パスワードを忘れた場合はこちら]** をクリックし、表示に従ってパスワードを変更してください。

❷ メールアドレスとパスワードを入力し、**[ログイン]** をクリックする



ホーム画面が表示されたらログイン完了です。

ログイン / ログアウトする

携帯電話でログアウトする

ホーム画面の [**ログアウト**] をクリックする



TOP ページが表示されたらログアウト完了です。

パソコンでログアウトする

ホーム画面の [**ログアウト**] をクリックする

TOP ページが表示されたらログアウト完了です。

デジタルフォトフレームを登録する

ご使用のデジタルフォトフレームを管理サーバーに登録します。デジタルフォトフレームは２台まで登録できます（Luna CPS-No.1のみ）。

携帯電話で登録する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞９ページ）

ホーム画面が表示されます。

❷ **[端末管理]** をクリックする



❸ **[追加]** をクリックする



端末管理画面が表示されます。

❹ フォトフレーム名・PSID・パスコードを入力する

- フォトフレーム名はご自由におつけください。
- PSID とパスコードは、デジタルフォトフレームの設定画面でご確認ください（☞取扱説明書　30 ページ）。

❺ **[確認]** をクリックする



登録確認画面が表示されます。

❻ 登録内容を確認し、問題が無ければ **[実行]** をクリックする



以上で登録完了です。
デジタルフォトフレームにメール添付で写真を送る際のメールアドレスが表示されます。パソコンや携帯電話のアドレス帳に登録しておくと便利です。

デジタルフォトフレームを登録する

パソコンで登録する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）
ホーム画面が表示されます。

❷ **[端末管理]** をクリックする

❸ **[新規追加]** をクリックする

端末管理画面が表示されます。

❹ フォトフレーム名・PSID・パスコードを入力する

- フォトフレーム名はご自由におつけください。
- PSID とパスコードは、デジタルフォトフレームの設定画面でご確認ください（☞取扱説明書　30 ページ）。

❺ **[確認]** をクリックする



登録確認画面が表示されます。

❻ 登録内容を確認し、問題が無ければ **[はい]** をクリックする

以上で登録完了です。
デジタルフォトフレームにメール添付で写真を送る際のメールアドレスが表示されます。パソコンや携帯電話のアドレス帳に登録しておくと便利です。

投稿者を追加する

あなた以外に、あなたのデジタルフォトフレームに写真やメッセージを送ることができる人を 20 人まで追加することができます。

携帯電話で追加する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）

ホーム画面が表示されます。

❷ **[投稿管理]** をクリックする



投稿メールアドレスの一覧が表示されます。

❸ **[追加]** をクリックする

登録画面が表示されます。

❹ ニックネーム・メールアドレスを入力し確認メールを受け取るかどうかを選択する

お知らせ

●「確認メール受取」を「受け取る」に設定すると、デジタルフォトフレームで写真を問題無く受信したときに、設定したメールアドレスに確認のメールが届きます。

❺ **[登録する]** をクリックする



登録確認画面が表示されます。

❻ 登録内容を確認し、問題が無ければ **[実行]** をクリックする



以上で登録完了です。

投稿者を追加する

パソコンで追加する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）

ホーム画面が表示されます。

❷ **[投稿管理]** をクリックする

投稿メールアドレスの一覧が表示されます。

❸ **[新規追加]** をクリックする

登録画面が表示されます。

❹ ニックネーム・メールアドレスを入力し確認メールを受け取るかどうかを選択する

お知らせ

●「確認メール受取」を「受け取る」に設定すると、デジタルフォトフレームで写真を問題無く受信したときに、設定したメールアドレスに確認のメールが届きます。

❺ **[登録する]** をクリックする



登録確認画面が表示されます。

❻ 登録内容を確認し、問題が無ければ **[はい]** をクリックする

以上で登録完了です。

メールに添付して写真を送る

登録したデジタルフォトフレームに、メールに添付して写真を送ります。

携帯電話で送る

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）

ホーム画面が表示されます。

❷ **[写真一覧]** をクリックする

- 写真一覧が表示されます。
- 現在選択中のフォトフレーム名の横に（選択中）と表示されます。別のフォトフレームに写真を送りたい場合は、そのフォトフレーム名をクリックしてください。

❸ **[写真を投稿]** をクリックする

写真投稿画面が表示されます。

❹ 表示されたメールアドレスをクリックする



メール作成画面が表示されます。写真を添付し、件名にメッセージを入力して送信してください。

お知らせ

- デジタルフォトフレームで表示できるメッセージは 44 文字までです。
- 本文は入力しても無効になります。
- 写真投稿画面で表示されたメールアドレスをアドレス帳に保存しておくと、次回写真を送信するときに便利です。
- 携帯電話から写真を送る場合、契約されている携帯電話会社のパケット料金が別途発生いたします。データ量の大きい写真を頻繁に送られる場合は、契約されている携帯電話会社のパケット定額プランなどに加入されることをお勧めいたします。
- ひと月内に送ることができる写真とメールの数は、合計で 60 通です。60 通を超えると、送信することができなくなります。あらかじめご了承ください。

メールに添付して写真を送る

パソコンで送る

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）
ホーム画面が表示されます。

❷ **[写真]** をクリックする

- 写真一覧が表示されます。
- 現在選択中のフォトフレーム名の横に（選択中）と表示されます。別のフォトフレームに写真を送りたい場合は、そのフォトフレーム名をクリックしてください。

❸ **[メールで投稿]** をクリックする

写真投稿画面が表示されます。

❹ 表示されたメールアドレスをクリックする



メール作成画面が表示されます。写真を添付し、件名にメッセージを入力して送信してください。

お知らせ

- デジタルフォトフレームで表示できるメッセージは 44 文字までです。
- 本文は入力しても無効になります。
- 写真投稿画面で表示されたメールアドレスをアドレス帳に保存しておくと、次回写真を送信するときに便利です。
- ひと月内に送ることができる写真とメールの数は、合計で 60 通です。60 通を超えると、送信することができなくなります。あらかじめご了承ください。

メールでメッセージを送る

登録したデジタルフォトフレームに、メールでメッセージを送ります。

携帯電話で送る

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）

ホーム画面が表示されます。

❷ **[メール一覧]** をクリックする



- メール一覧が表示されます。
- 現在選択中のフォトフレーム名の横に（選択中）と表示されます。別のフォトフレームにメッセージを送りたい場合は、そのフォトフレーム名をクリックしてください。

❸ **[メールを投稿]** をクリックする



メール投稿画面が表示されます。

❹ 表示されたメールアドレスをクリックする



メール作成画面が表示されます。件名にタイトル、本文にメッセージを入力して送信してください。

お知らせ

- HTML メール、デコレーションメールも送信できます。
- HTML メールを送信する場合は、文字サイズを 24 ポイント以上にしていただくと、フォトフレーム上で読みやすい大きさになります。
- デコレーションメールには完全には対応しておりません。文字化けやレイアウトのずれが生じる場合があります。
- 絵文字は、使用される携帯電話の通信会社によって一部のみ表示されるものや、全く表示されないものもあります。あらかじめご了承ください。
- メール投稿画面で表示されたメールアドレスをアドレス帳に保存しておくと、次回メールを送信するときに便利です。

メールでメッセージを送る

パソコンで送る

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）
ホーム画面が表示されます。

❷ **[メール]** をクリックする

- メール一覧が表示されます。
- 現在選択中のフォトフレーム名の横に（選択中）と表示されます。別のフォトフレームにメッセージを送りたい場合は、そのフォトフレーム名をクリックしてください。

❸ **[メールで投稿]** をクリックする

メール投稿画面が表示されます。

❹ 表示されたメールアドレスをクリックする



メール作成画面が表示されます。件名にタイトル、本文にメッセージを入力して送信してください。

お知らせ

- HTML メール、デコレーションメールも送信できます。
- HTML メールを送信する場合は、文字サイズを 24 ポイント以上にしていただくと、フォトフレーム上で読みやすい大きさになります。
- デコレーションメールには完全には対応しておりません。文字化けやレイアウトのずれが生じる場合があります。
- 絵文字は、使用される携帯電話の通信会社によって一部のみ表示されるものや、全く表示されないものもあります。あらかじめご了承ください。
- メール投稿画面で表示されたメールアドレスをアドレス帳に保存しておくと、次回メールを送信するときに便利です。

インターネットを通して写真を送る

パソコンからインターネットを通じて写真を送ることができます。

お知らせ

- 携帯電話からこの機能をお使いいただくことはできません。

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）

ホーム画面が表示されます。

❷ **[写真]** をクリックする

- 写真一覧が表示されます。
- 現在選択中のフォトフレーム名の横に（選択中）と表示されます。別のフォトフレームに写真を送りたい場合は、そのフォトフレーム名をクリックしてください。

❸ **[WEB で投稿]** をクリックする

写真投稿画面が表示されます。

❹ **[ファイルを選択]** をクリックして写真を選び、**[写真アップロード]** をクリックする

5 件までアップロードできます。

❺ 登録された写真を確認する

- **[左 90 度回転]** または **[右 90 度回転]** をクリックすると、それぞれの向きに写真を回転させて見ることができます。
- **[削除]** をクリックすると、アップロードした写真が 1 枚削除できます。
- **[写真全てクリア]** をクリックすると、アップロードした写真を全て削除できます。

❻ メッセージを入力する

❼ **[写真送信]** をクリックする

アップロードした写真がデジタルフォトフレームに送信されます。

履歴を確認する

今までの写真やメールの送信履歴を確認することができます。送信状況の確認もできます。

携帯電話で確認する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）
ホーム画面が表示されます。

❷ **[写真一覧]** または **[メール一覧]** をクリックする



- それぞれの送信履歴が表示されます。
- 履歴は新しいものから順に表示されます。

（写真の履歴）



（メールの履歴）

履歴を確認する

パソコンで確認する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）
ホーム画面が表示されます。

❷ **[写真]** または **[メール]** をクリックする

- それぞれの送信履歴が表示されます。
- 履歴は新しいものから順に表示されます。

（写真の履歴）

（メールの履歴）

デジタルフォトフレームの通話設定

本機では、他の Luna CPS-No.1 や携帯電話・PHS・固定電話との音声通話ができます。

発信については、本機以外の Luna CPS-No.1 またはウィルコム PHS を発信先として登録する必要があります。

申込書にご記入の上、同封の封書にてご送付ください。

お知らせ

- 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」により、音声通話機能を使用するときには、あらかじめご本人様の確認をさせていただく必要があります。ご送付いただいた申込書によりご本人様の確認ができ次第、音声通話機能を可能に切り換えます。

フォトフレーム名を変更する

携帯電話で変更する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）
ホーム画面が表示されます。

❷ **[端末管理]** をクリックする



登録端末の一覧が表示されます。

❸ 編集したいフォトフレーム名の横の **[編集]** をクリックする



編集画面が表示されます。

❹ 新しいフォトフレーム名を入力し、**[確認]** をクリックする



確認画面が表示されます。

❺ 内容を確認し、問題が無ければ **[実行]** をクリックする



以上で編集登録完了です。

フォトフレーム名を変更する

パソコンで変更する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）

ホーム画面が表示されます。

❷ **[端末管理]** をクリックする

登録端末の一覧が表示されます。

❸ 編集したいフォトフレーム名の横の **[編集]** をクリックする

編集画面が表示されます。

❹ 新しいフォトフレーム名を入力し、**[編集する]** をクリックする



確認画面が表示されます。

❺ 内容を確認し、問題が無ければ **[はい]** をクリックする

以上で編集登録完了です。

投稿者情報を変更する

携帯電話で変更する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）
ホーム画面が表示されます。

❷ **[投稿管理]** をクリックする



投稿者メールアドレスの一覧が表示されます。

❸ 編集したい投稿者名の横の **[編集]** をクリックする



編集画面が表示されます。

❹ ニックネーム・メールアドレスを編集し確認メールを受け取るかどうかを選択する
投稿者情報を削除する場合は **[削除]** をクリックしてください。

❺ **[編集する]** をクリックする
登録確認画面が表示されます。



❻ 登録内容を確認し、問題が無ければ **[実行]** をクリックする



以上で編集登録完了です。

投稿者情報を変更する

パソコンで変更する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）
ホーム画面が表示されます。

❷ **[投稿管理]** をクリックする

投稿者メールアドレスの一覧が表示されます。

❸ 編集したい投稿者名の横の **[編集]** をクリックする

編集画面が表示されます。

❹ ニックネーム・メールアドレスを編集し確認メールを受け取るかどうかを選択する
投稿者情報を削除する場合は **[削除する]** をクリックしてください。

❺ **[編集する]** をクリックする
登録確認画面が表示されます。



❻ 登録内容を確認し、問題が無ければ **[はい]** をクリックする

以上で編集登録完了です。

ユーザー情報を変更する

携帯電話で変更する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）
ホーム画面が表示されます。

❷ **[ユーザー情報]** をクリックする



設定画面が表示されます。

❸ 変更したい項目を選んで編集する
パスワードを変更する場合は、現在のパスワードと新しいパスワード、確認用パスワード（新しいパスワードと同じ）を入力してください。

❹ パスワード以外を変更する場合は **[編集する]**、パスワードを変更する場合は **[パスワード変更]** をクリックする



❺ 内容を確認し、問題が無ければ **[内容を実行]** をクリックする（パスワード以外を変更する場合）

以上で編集登録完了です。

ユーザー情報を変更する

パソコンで変更する

❶ 管理サーバーにアクセスし、ログインする（☞ 9 ページ）
ホーム画面が表示されます。

❷ **[ユーザー情報]** をクリックする

設定画面が表示されます。

❸ 変更したい項目を選んで編集する
パスワードを変更する場合は、現在のパスワードと新しいパスワード、確認用パスワード（新しいパスワードと同じ）を入力してください。

❹ パスワード以外を変更する場合は **[編集する]**、パスワードを変更する場合は **[パスワード変更]** をクリックする



❺ 内容を確認し、問題が無ければ **[はい]** をクリックする（パスワード以外を変更する場合）

以上で編集登録完了です。

用語の説明

ブラウザー

インターネット上のホームページなどを閲覧するためのソフトウエアです。

URL

ホームページなどの場所を示すための記述方式です。インターネットにおける情報の「住所」にあたります。

QR コード

日本で最も普及している二次元コードです。携帯電話のアドレス読み取りなどに多く使われています。

ドメイン

インターネット上のコンピューターやネットワークを識別するための名前の一種です。

ドメイン指定受信

メールを受信するかどうかを、ドメインによって設定するものです。携帯電話やプロバイダー（インターネット接続サービス会社）などで設定できます。

ログイン

コンピューターに自分固有の情報を入力し、接続や利用開始を申請することです。

ログアウト

ログインしたサービスから退出することを言います。

WEB

インターネットで標準的に用いられるドキュメントシステム（www: World Wide Web）のことです。

ブックマーク

お気に入りのホームページなどをいつでも簡単に見られるように、URL を保存しておく機能です。

HTML メール

メールの本文を、HTML というインターネットのホームページなどを作るための言語で記述したものです。文字に色を付けたり、画像を埋め込んだりできます。

デコレーションメール

絵文字や文字飾り、背景の装飾などでデコレーションをしたメールのことです。

アップロード

ネットワークを通じて、クライアントコンピューターからサーバーにデータを送信することです。逆をダウンロードと言います。

困ったときの確認事項

管理サーバーにアクセスできない	URL の入力に誤りがないかご確認ください。
QR コードが読み取れない	QR コードと携帯電話との距離や、撮影場所の明るさなどによりうまく読み取れない場合があります。詳しくは携帯電話などの取扱説明書をお読みください。
ログインできない	●入力した情報に誤りがないか、もう一度ご確認ください。 ●前回接続したあとに、ログアウトをしていないと一定時間ログインできない場合があります。しばらくお待ち頂き、再度お試しください。
通話設定ができない	●音声通話の発信には、発信先の Luna CPS-No.1 またはウィルコム PHS をあらかじめ登録する必要があります。申込書にご記入の上、同封の封書にてご送付ください。 ●「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」により、音声通話機能を使用する時には、あらかじめご本人様の確認が必要となります。(☞ 22 ページ)
写真やメールが送信できない	ひと月内に送ることができる写真とメールの数は、合計で 60 通です。60 通を超えると、送信することができなくなります。あらかじめご了承ください。

メモ

販売元：株式会社 T.MAP

＜修理・お問い合わせ窓口＞
トライウイン・サポートセンター
TEL:(0570)-030-100
E-mail:support@trywin.co.jp
受付時間：月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）10：00～18：00

J3FB0110A SH 10/12 N

Luna CPS-No.1-002-C